



**Manual de Instrucciones
Listado de Servicio Técnico Autorizado
y Certificado de garantía**


Active su Garantía Original

Ingrese en www.garantiaoficialatma.com.ar

y participe del sorteo de importantes premios

Términos y Condiciones a su disposición en la página web mencionada.




**Tostadora
TO8022SSE**




Queremos agradecerle el haber adquirido esta moderna tostadora **ATMA** y esperamos que le sea de gran utilidad.

Para aprovechar al máximo las ventajas de este producto, le sugerimos leer atentamente las instrucciones.

Además, queremos ofrecerle la más amplia gama de electrodomésticos: cocinas a microondas, cafeteras, planchas, sandwicheras, licuadoras, batidoras, exprimidores, procesadoras, grilles, freidoras, aspiradoras y cuidado personal, para que vaya pensando cuál será el próximo producto **ATMA** en su hogar.



Descripción de partes



Precauciones

Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar la tostadora.

- Cuando la tostadora está en funcionamiento se generan temperaturas elevadas alrededor de las ranuras.
- Para prevenir peligro de incendios, la tostadora no debe utilizarse cerca o debajo de cortinados u otros materiales combustibles.
- No introduzca en la tostadora utensilios metálicos ya que puede causar incendios o descargas eléctricas. No utilice cuchillos, tenedores o cualquier otro objeto metálico para extraer las tostadas o las migas. Nunca intente retirar pan que se haya quedado trabado en el interior de la tostadora sin haberla desconectado de la alimentación.
- No coloque nada sobre la tostadora cuando esté en funcionamiento o se encuentre caliente.
- No deje el cable colgando ni permita que toque superficies calientes.
- No intente extraer el pan de la tostadora cuando esté en funcionamiento.
- Desconecte la tostadora cuando no esté en uso y antes de proceder a su limpieza.
- Esta tostadora ha sido diseñada para uso doméstico.
- Si el cable de alimentación estuviera dañado no intente repararlo, recurra a un Servicio Técnico Autorizado o persona calificada para que lo reemplace.
- Dado que es un aparato eléctrico no lo sumerja en agua ni en líquido alguno.
- Conecte el aparato a un enchufe con toma de tierra utilizando su ficha original, no la cambie ni use adaptadores.
- No desconecte nunca tirando del cable.
- Se debe tener sumo cuidado cuando la tostadora es operada cerca de niños. No permita que los niños operen o jueguen con la tostadora.
- No introduzca rebanadas demasiado grandes.

- Estos aparatos no fueron diseñados para ser operados por medio de un cronómetro o sistema de control externo.

Instrucciones de uso

- Antes de utilizar su tostadora por primera vez, sin pan en su interior, póngala a funcionar dos veces seleccionando la regulación en su posición máxima. Este proceso eliminará los olores residuales que se puedan generar.
- Coloque una rebanada de pan en cada ranura.
- Ubique el selector de tostado en la posición más adecuada de acuerdo a su gusto.
- Baje la palanca de carga. Se activará la tostadora y el botón **CANCELAR** (\triangle) se iluminará. La palanca de carga no quedará retenida si la tostadora no está conectada a la alimentación.
- Una vez conseguido el nivel de tostado seleccionado, el aparato se desconecta automáticamente y expulsa las tostadas.
- Si de la tostadora saliera excesivo humo interrumpa el proceso de tostado.
- Cuando utilice pan congelado presione el botón **DESCONGELAR** (*). En este modo el ciclo de tostado se alarga automáticamente.
- Al presionar el botón de **CANCELAR** (\triangle), el ciclo se detiene automáticamente y se expulsa el pan. El proceso de tostado se puede interrumpir en cualquier momento.
- La masa de repostería como ser las tortas no deben ser utilizadas en la tostadora.
- Para recalentar las tostadas presione el botón **CALENTAR** (JJJ). En este modo solo calentará la tostada agregando solo un leve tostado.

Despues del uso

- Si de la tostadora saliera excesivo humo interrumpa los procesos de tostado. Para evitar esto es importante que las migas no se acumulen en la base de la tostadora.

- Para eliminar las migas retire la bandeja recogemigas y extraiga todos los restos.

Importante: Desconecte la tostadora de la red de alimentación antes de realizar esta operación.

- Guarde el cable enrollándolo en el soporte ubicado en la parte inferior de la tostadora.

Cuidado y limpieza

Antes de limpiar su tostadora asegúrese que esté desenchufada y se haya enfriado completamente.

- La superficie exterior puede limpiarse con un trapo húmedo, no debiendo utilizar nunca disolventes ni productos abrasivos.

Especificaciones

220 V~ 50 Hz - 800 W CLASE I

PESO NETO: 1 Kg

DIMENSIONES:

Alto: 190 mm

Ancho: 290 mm

Profundo: 175 mm

CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO: TO8022SE
SERIE N°:

CORRESPONDIENTE
A LA UNIDAD

Electronic System garantiza al comprador original que presente el Certificado de Garantía debidamente firmado y sellado por la Casa Vendedora junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

1. Electronic System garantiza este producto de uso doméstico por el término de 12 meses. Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico de la misma y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de Electronic System su buen funcionamiento. Electronic System no esta obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa.
2. Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslado, etc. se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.
3. Electronic System reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuosos.
4. Electronic System dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.
5. Las condiciones de instalación y operación correctas de esta unidad se encuentran detalladas en el Manual de Uso adjunto.
6. Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de Electronic System obligaciones aquí consignadas son los Servicio Técnico Autorizado que se detallan en nómina adjunta.
7. La presente garantía no ampara defectos originados por:
 - a. deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso o caídas de tensión, etc.
 - b. conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA.
 - c. inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
 - d. instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
 - e. daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.
8. Quedan excluidos de la presente garantía: las fallas producidas por empastamiento por suciedad. Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano de obra o materiales que sean necesarios para la instalación de esta unidad.
Uso o Instalación de Software (Programas) utilizados en nuestros productos informáticos.
9. En el caso que para reparar esta unidad fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario.
10. La presente garantía dejará de tener validez cuando:
 - a. personas no autorizadas por Electronic System hayan revisado o reparado esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.
 - b. se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
 - c. cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.
11. Electronic System no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.
12. Los accesorios legítimos que a criterio de Electronic System no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock.

CUPON GARANTIA _____ N°

PARA SER PRESENTADO AL SERVICIO TECNICO AUTORIZADO UNICAMENTE EN EL CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA REPARACION DENTRO DEL PLAZO DE LA GARANTIA.

MODELO: **TO8022SE**

SERIE N°:

DATOS DE LA CASA VENDEDORA: **DOMICILIO:**

LOCALIDAD: **FECHA DE COMPRA:** **N° DE FACTURA:**

DATOS DEL CLIENTE: **DOMICILIO:** **TEL:**

ACCESORIOS: **OBSERVACIONES:**

S.T.A.: **FECHA:**

DEFECTO:

REPARACION REALIZADA:

REPUESTOS CONSUMIDOS: **Pc N°:**

FECHA DE ENTREGA AL USUARIO: / / **CONFORME DEL USUARIO:** **Aclaración:**

IMPORTANTE: Agregue sus datos en el Certificado adjunto y en el talÚn para el Servicio Técnico, antes de remitir este ítem al Servicio Técnico más cercano a su domicilio.



Importa, Distribuye y Garantiza



Roque Pérez 3650 - C1430FBX Cap. Fed.
República Argentina
www.atma.com.ar

Para ser llenado por la casa vendedora

Adquirido en:

Domicilio:

Localidad:

Fecha de compra: / /

Factura N°

Nombre del
comprador:

SELLO Y FIRMA DE LA
CASA VENDEDORA

